



CE

AUTOMATICKÉ SYSTÉMY PRO POSUVNÉ BRÁNY

ŘADA BX



NÁVOD K OBSLUZE

BX-243



„DŮLEŽITÉ MONTÁZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“
„POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮže ZPŮSObIT VÁžNé ŠkODY,
PROTO PEčLIVě DODRžUJTE VŠECHNY MONTÁZNí POKYNY“

„TENTO NÁVOD JE URČEN POUZE PRO PROFESIONÁLNí NEBO KVALIFIKOVANé MONTéRY“

Popis symbolů



Tento symbol vás upozorňuje na to, abyste čtení příslušné části věnovali zvláštní pozornost.



Tento symbol vás upozorňuje na to, že se příslušná část týká otázek bezpečnosti.



Tento symbol upozorňuje na to, co je třeba sdělit koncovému uživateli.

Podmínky použití

Účel použití

Pohonné jednotka BX243 je určena pro ovládání posuvných bran u obytných domů.

Nemontujte a nepoužívejte toto zařízení jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu.

Omezení týkající se použití

Pro intenzivní použití nebo pro použití u obytných domů: maximální hmotnost brány - 300 kg, maximální délka brány - 10 m.

Normy

Společnost CAME Cancelli Automatici je držitelem certifikátu ISO 9001:2000. Je také držitelem certifikátu ISO 14001, který se týká ochrany životního prostředí. Konstrukce a výroba všech produktů CAME probíhá v Itálii.

Tento výrobek splňuje požadavky následujících norem: viz prohlášení o shodě.

Popis

Pohonné jednotka

Tento výrobek je kompletně navržen a vyroben společností CAME Cancelli Automatici s.p.a. a odpovídá požadavkům aktuálních bezpečnostních předpisů. Záruka 24 měsíce, pokud nedojde k zásahu do zařízení.

Skříň pohonné jednotky je vyrobena z hliníkové slitiny, ve které je umístěn ireverzibilní elektromechanický převodový motor a plastová konstrukce, která drží elektronickou kartu, vysílač a baterii.

TECHNICKÉ ÚDAJE

POHONNÁ JEDNOTKA BX243

Napájení ovládacího panelu: 220 / 230 V (střídavý proud), 50 / 60 Hz

Napájení pohonné jednotky: 24 V (stejnosměrný proud)

Odběr proudu: max. 7 A

Výkon: 170 W

Redukční poměr: 1/50

Tažná síla: 300 N

Maximální rychlosť: max. 12 m/min

Pracovní cyklus: intenzivní použití


Stupeň ochrany: IP54

Hmotnost: 12 kg




Popis jednotlivých částí

- 1) Horní kryt
- 2) Motor
- 3) Transformátor
- 4) Dvířka pro přístup k ručnímu odpojení prevodového motoru
- 5) Montážní deska
- 6) Montážní šroub
- 7) Zajišťovací matice a podložka
- 8) Ochranný kryt pro elektronickou kartu
- 9) Elektronická karta ZN2
- 10) Konstrukční podpěra karty a baterie



Rozměry



Montáž

⚠️ Montáž musí být prováděna pouze zkušenými kvalifikovanými osobami a během montáže musí být dodržovány všechny platné předpisy.


Předběžné kontroly

⚠️ Před zahájením montáže proveďte následující:

- Ujistěte se, zda je brána stabilní a zda jsou v dobrém provozním stavu její kolečka a zda jsou také správně namazána.
- Základová deska musí být pevně zajistěna v zemi. Musí vyčnívat nad povrchem a nesmí na ní být žádné nepravidelnosti, které by mohly způsobit problémy při pohybu brány.
- V horních vodicích lištách nesmí docházet k žádnému tření.
- Zkontrolujte přítomnost mechanických dorazů pro otevírání a zavírání brány.
- Zkontrolujte, zda je pohonná jednotka připevněna k pevnému povrchu a zda je chráněna před nárazy.
- Ujistěte se, zda máte k dispozici vhodné omnipolární vypínače zařízení, u kterého nebude vzdálenost mezi kontakty větší než 3 mm a nezávislé napájení (s možností odpojení).
- Zkontrolujte, zda jsou všechna zapojení uvnitř skříně (která zajišťuje spojení s bezpečnostním okruhem) opatřena dodatečnou izolací před ostatními vnitřními částmi pod proudem.
- Zkontrolujte, zda máte k dispozici vhodná vedení a potrubí pro elektrické vodiče, které je budou chránit před mechanickým poškozením.

Nářadí a materiály

Zkontrolujte, zda máte k dispozici nářadí a materiály, které budete potřebovat pro montáž zařízení, abyste mohli pracovat v bezpečném prostředí podle platných norem a předpisů. Na následujícím obrázku je uvedena minimální sestava nářadí pro montáž zařízení.



Seznam kabelů a minimální průřez vodičů


Zapojení	Typ vodiče	Délka vodiče 1 až 10 m	Délka vodiče 10 až 20 m	Délka vodiče 20 až 30 m
Napájení ovládacího panelu 230 V	FROR CEI 20-22	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²	3G x 4 mm ²
Napájení motoru 24 V	CEI EN 50267-2-1	2 x 1 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 2,5 mm ²
Maják		2 x 0,5 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Vysílač fotobuňky		2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Přijímač fotobuňky		4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Napájení příslušenství		2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 1 mm ²
Bezpečnostní a ovládací zařízení		2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Připojení antény	RG58	Max. 10 m		

Poznámka: Odlišuje-li se délka vodiče od údajů specifikovaných v tabulce, musíte určit správný průřez vodiče na základě aktuálních hodnot odběru proudu připojených zařízení a na základě norem specifikovaných v předpisu CEI EN 60204-1.

Pro připojení, která vyžadují několik postupných zátěží, musí být velikosti uvedené v tabulce znova přehodnoceny podle aktuálních hodnot odběru proudu a aktuálních vzdáleností. Jsou-li připojována zařízení, která nejsou popsána v tomto návodu, postupujte prosím podle pokynů, které jsou uvedeny v jejich návodech k použití.

Standardní instalace

- 1) Motor BX-243
- 2) Hřeben
- 3) Anténa
- 4) Maják
- 5) Tlačítka
- 6) Bezpečnostní fotobuňky
- 7) Svazek elektrických kabelů
- 8) Mechanické dorazy
- 9) Vedení




Zajištění desky a montáž sestavy

⚠️ Následující aplikace představují pouze příklady, protože místo pro montáž motoru a příslušenství závisí na výskytu překážek. Volba nevhodnějšího řešení závisí zcela na pracovníkovi, který provádí montáž systému.

- Vykopete vedle brány jámu (viz rozměry uvedené na nákresu).

Připravte si trubice, které budete potřebovat při zapojování elektrických kabelů vycházejících ze spojovací skříně.


Poznámka: Počet trubic závisí na typu systému a na příslušenství, které bude u systému použito.



- Připravte si dřevěné bednění, které musí být větší než montážní deska a vložte toto bednění do vykopané jámy. Bednění by mělo vyčnívat zhruba 50 mm nad povrchem terénu.

Vložte do dřevěného bednění železnou mřížku, která bude vyztužovat beton.


Připravte si montážní desku, vložte do otvorů šrouby a zajistěte je pomocí dodaných matic a podložek. Pomocí šroubováku nebo kleští odehněte předlisované konzoly.




- Položte montážní desku na horní část mřížky. Pozor! Trubice musí procházet příslušnými otvory v montážní desce.

Při určování polohy montážní desky vzhledem k ozubené tyči použijte rozměry uvedené na nákresu.


Naplňte dřevěné bednění betonem a počkejte minimálně 24 hodin, dokud nedojde k jeho ztvrdnutí.




Odstaňte dřevěné bednění (1), vyplňte prostor jámy kolem betonu zeminou (2) a odstraňte ze šroubů (3) matice s podložkami. Montážní deska musí být čistá, dokonale srovnána a závity šroubů musí zcela vycházet nad povrch desky. Zasuňte elektrické vodiče do trubic tak, aby vycházely asi 400 mm (4).



- Po uvolnění bočních šroubů sejměte kryt z převodového motoru, pomocí šroubováku nebo nůžek uvolněte průchozí otvory pro vodiče a položte převodový motor na montážní desku. Pozor! Elektrické vodiče musí procházet uvolněnými otvory.



- Pomocí vyrovnávacích šroubů zvedněte převodový motor zhruba 5 až 10 mm nad montážní desku, aby bylo později umožněno seřízení polohy mezi ozubenou tyčí a ozubeným kolem.




- Následující obrázky znázorňující montáž hřebene mají pouze informativní charakter. Volba nejlepšího řešení závisí na pracovníkovi, který provádí montáž.

Odpojení převodového motoru (viz odstavec popisující ruční odpojení). Položte hřeben na ozubené kolo motoru.


Přivařte nebo jiným pevným způsobem připevněte ozubenou tyč ke konstrukci brány po celé její délce.

Při sestavování jednotlivých kusů ozubené tyče použijte přebytečný kus tyče a umístěte tento kus pod spojovací bod jako na uvedeném nákresu. Potom celou sestavu zajistěte pomocí dvou upínacích svorek (3).


Poznámka: Jakmile bude hřeben připevněn k bráně, nastavte vzdálenost mezi ozubeným kolem a hřebenem.



- Ručně otevírejte a zavírejte bránu a poznamenejte si vzdálenost mezi ozubeným kolem a hřebenem. Při seřizování používejte ocelové závitové vyrovnávací šrouby (seřízení ve svíslém směru) a vyrovnávací otvory (seřízení ve vodorovném směru). Tak zabráníte působení hmotnosti brány na pohonnou jednotku.






Po ukončení seřízení zajistěte sestavu pomocí matic s podložkami.
Potom nasadte na elektronickou kartu pevný kryt a zajistěte jej šrouby.



Nastavení mechanických dorazů




Nastavení mechanického dorazu pro otevírání:

- s odpojeným motorem zcela otevřete bránu. Otočením bílé vačky proti směru pohybu hodinových ručiček aktivujte mikrospínač pro otevírání. Zajistěte polohu vačky pomocí šroubu.






Nastavení mechanického dorazu pro zavírání:

- s odpojeným motorem zcela zavřete bránu. Otočením červené vačky po směru pohybu hodinových ručiček aktivujte mikrospínač pro zavírání. Zajistěte polohu vačky pomocí šroubu.



Ruční odpojení převodového motoru

- zasuňte klíček do zámku a otočeťte jej proti směru pohybu hodinových ručiček. Otevřete dvířka a zatáhněte za odpojovací páčku.




Řídící panel


Základní popis

Pro napájení elektronické karty používejte svorky L-N, na které bude přivedeno napětí 230 V (střídavý proud) s maximální frekvencí 50 / 60 Hz. Pro napájení příkazových zařízení a příslušenství používejte napájecí napětí 24 V. Pozor! Celkový výkon příslušenství nesmí překročit 37 W. Karta je vybavena amperometrickým zařízením, které neustále monitoruje pohon motoru. Jakmile brána narazí na překážku, amperometrický snímač ihned detekuje přetížení pohonu motoru a změní směr pohybu brány:

- opětovné otevřání brány, pohybuje-li se v režimu zavírání (1)



- opětovné zavírání brány, pohybuje-li se v režimu otevřání



⚠ (1) Varování: Jakmile budou detekovány 3 překážky a pohybuje-li se brána v režimu otevřání, brána se zastaví a bude znemožněn režim automatického zavírání. Chcete-li obnovit pohyb brány, stiskněte příkazové tlačítko nebo použijte dálkové ovládání. Všechna zapojení jsou chráněna pojistkami – viz tabulka.

TABULKA POJISTEK

Chráněné zařízení:	Pojistka:
Motor	8 A - F
Řídící deska (sít')	1,6 A - F
Příslušenství	1,6 A - F
Příkazová zařízení	1 A - F

Karta zajišťuje provádění následujících funkcí:

- Automatické zavírání po příkazu otevření
- Předběžné blikání výstražného světla
- Detekce překážky, je-li brána v jakémkoliv bodě pohybu
- Trvalé monitorování operací fotobuněk
- Otevření / zavírání
- Otevření / zavírání v režimu zachování prováděných akcí
- Částečné otevření
- Úplné zastavení

Po detekci překážky fotobuňkami bude zahájeno:

- Opětovné otevření zavírající se brány
- Dočasné zastavení pohybující se brány, po kterém bude následovat automatické zavírání brány (byla-li tato funkce zvolena).

Po detekci překážky kontaktní hranou bude zahájeno:


- Opětovné otevřání, dochází-li k zavírání brány
- Zavírání brány, dochází-li k jejímu otevření

Příslušné regulátory regulují:

- Provozní dobu automatického zavírání
- Částečné otevření
- Citlivost detekce amperometrického zařízení, v normálním i brzdovém režimu
- Provozní rychlosť v normálním i brzdovém režimu.

Hlavní součásti


- 1) Svorky pro připojení napájení
- 2) Svorky pro koncové spínače
- 3) Svorky pro připojení motoru
- 4) Svorky pro kódovací zařízení
- 5) Pojistka příslušenství
- 6) Pojistka karty
- 7) Tlačítko pro uložení rádiového kódu do paměti
- 8) Signalizační dioda rádiového kódu
- 9) Signalizační dioda napájení 230 V
- 10) Skupina kontrolních diod
- 11) Dvoupolohový přepínač funkcí
- 12) Zásuvka pro připojení vysokofrekvenční karty dálkového ovládání
- 13) Svorky pro připojení antény
- 14) Svorky pro připojení příslušenství a příkazového zařízení
- 15) Pojistka motoru
- 16) Sítová pojistka




Elektrické zapojení

Převodový motor, koncový spínač a kódovací zařízení

Popis standardního elektrického zapojení pro montáž prováděnou vlevo



Úpravy týkající se elektrického zapojení pro montáž prováděnou vpravo




Data a informace v tomto návodu mohou být společností CAME Cancelli Automatici s.p.a. kdykoli změněny bez předchozho upozornění.

Napájení pro příslušenství


Svorky pro napájení následujícího příslušenství:

- 24 V (střídavý proud) pro běžný provoz
 - 24 V (stejnosměrný proud) při provozu s nouzovými bateriemi
- Maximální povolený výkon: 37 W

230 V (střídavý proud)
napájení, frekvence
50 / 60 Hz



Kabelové oko se šroubem a podložkou
pro připojení k uzemnění.



Příkazová a ovládací zařízení

Tlačítko Stop (N.C. – vypínačí kontakt)


- Tlačítka pro zastavení brány. Znemožňuje automatické zavírání. Chcete-li pohyb brány obnovit, stiskněte příkazové tlačítko nebo tlačítko na dálkovém ovládání.

Přepínač s klíčkem a tlačítko pro částečné otevření (N.O. – spínací kontakt)

- Částečné otevření brány umožňující průchod chodců.

Přepínač s klíčkem a příkazové tlačítko (N.O. – spínací kontakt)

- Příkaz pro otevírání a zavírání brány. Stisknutím tlačítka nebo otvořením klíčku dojde ke změně pohybu brány nebo k jejímu zastavení v závislosti na nastavení dvoupolohových přepínačů funkcí.




Výstražná zařízení

Blikající světlo upozorňující na pohyb (kontaktní rozsah: 24 V – max. 25 W)

- Bliká během zavírání nebo otevírání brány.

Světlo upozorňující na otevřenou bránu (kontaktní rozsah: 24 V – max. 3 W)


- Upozorňuje na stav, kdy je brána otevřena. Zhasne, jakmile bude brána zavřena.



Bezpečnostní zařízení


Vypínací kontakt (N.C.) pro «dočasné zastavení»

- Vstup pro bezpečnostní zařízení splňující požadavky normy EN 12978, jako jsou fotobuňky. Je-li brána v pohybu, zastaví se a automaticky se zavíře (byla-li tato funkce zvolena).




Vypínací kontakt (N.C.) pro «opětovné otevírání během zavírání brány»


- Vstup pro bezpečnostní zařízení splňující požadavky normy EN 12978, jako jsou fotobuňky. Je-li kontakt během zavírání brány rozpojen, dojde ke změně směru pohybu brány.



Vypínací kontakt (N.C.) pro «dočasné zastavení»




Vypínací kontakt (N.C.) pro «opětovné otevírání během zavírání brány»




Vypínací kontakt (N.C.) pro «otevírání během zavírání»

- Vstup pro bezpečnostní zařízení splňující požadavky normy EN 12978, jako jsou kontaktní hrany. Rozpojený kontakt během zavírání brány způsobí změnu směru pohybu, dokud nebude brána zcela otevřena. Není-li používáno, zkratujte kontakt 2-C7.




Vypínací kontakt (N.C.) pro «zavírání během otevíráni»

- Vstup pro bezpečnostní zařízení splňující požadavky normy EN 12978, jako jsou kontaktní hrany. Rozpojený kontakt během otevíráni brány způsobí změnu směru pohybu, dokud nebude brána zcela zavřena. Není-li používáno, zkratujte kontakt 2-C8.



Elektrické zapojení pro provedení bezpečnostního testu fotobuněk


(DOC)



Při každém příkazu pro otevírání nebo zavírání karta zkонтroluje účinnost fotobuněk.

Jakýkoli problém s fotobuňkami způsobí blikání diody (PROG) na elektronické kartě, která ruší všechny příkazy přicházející z vysílače nebo provedené tlačítkem.

(DIR)



Elektrické zapojení pro provedení bezpečnostního testu fotobuněk:

- Vysílač a přijímač musí být zapojeny jako na uvedeném nákresu.
- Nastavte dvoupolohový přepínač funkci 7 do polohy ON (zapnuto), aby došlo k aktivaci testu.

DŮLEŽITÉ:


Je-li aktivována funkce bezpečnostního testu, vypínací kontakt N.C. se rozpojí:

- Nepoužívá-li se, musí dojít k vyřazení pomocí příslušných dvoupolohových spínačů funkcí (viz kapitola 9 - Volba funkcí).


BEZPEČNOSTNÍ MAJÁK

pro venkovní prostředí s krytem IP54
může být namontováno na
držák majáku KIARO S viz. detail 1

	KIARO N	KIARO LX N	KIARO 24 N
Zdroj napájení	230V a.c.	24V a.c./d.c.	
Výkon	25W	6W	25W
Frekvence blikání	50%	30%	50%
Žárovka	E14	Xenon	E14




Otevření majáku
Uchopit a vytáhnout směrem nahoru



MONTÁŽNÍ USPOŘÁDÁNÍ


- 1 - ZÁKLADNA
- 2 - UPEVŇOVACÍ ŠROUB KRYTU
- 3 - BOVNÍ PRAVÉ A LEVNÉ PROPOJE
- 4 - ŠROUBY K UKOTVENÍ ZÁKLADNY
(s KIARO S)
- 5 - ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA MAJÁKU
- 6 - UPEVŇOVACÍ ŠROUBY OBVODOVÉ DESKY
- 7 - ŽÁROVKA
- 8 - SVORKY ZDROJE NAPÁJENÍ
- 9 - KRYT ŽÁROVKY
- 10 - OBVODOVÝ KRYT




VENKOVNÍ ELEKTRICKÝ KLÍČ

Klíček ovládaný spínač se standardním profilem DIN, odolný proti manipulaci

SET-E



SET-I



- 1 - KRYT SPÍNAČE S KLÍČEM
- 2 - UPEVŇOVACÍ ŠROUB
- 3 - BLOK S KONTAKTY
- 4 - ZÁPADKA PRO SPÍNAČ S KLÍČEM
- 5 - ČELNÍ PANEL
- 6 - UPEVŇOVACÍ ŠROUB ČELNÍHO PANELU
- 7 - CYLINDRICKÝ ZÁMEK S PROFILEM DIN
- 8 - KLÍČEK CGS
- 9 - UPEVŇOVACÍ ŠROUB CYLINDRICKÉHO ZÁMKU
- 10 - UPEVŇOVACÍ ŠROUB KABELU
- 11 - KRYT PRO ZAPUŠTĚNU MONTÁŽ
- 12 - KRYT PRO ČELNÍ PANEL
- 13 - UPEVŇOVACÍ ŠROUB ČELNÍHO PANELU

SET - E
SET - I

Documentazione
Tecnica
S82
rev. 2.0
07/2005
© CAME
CANCELLI
AUTOMATICI
119RS82

POPIS MONTÁZE:

- upevněte skříňku spínače s klíčem (SET-E), nebo kryt pro zapuštěnou montáž (SET-I) a vložte připojovací kabely
- dávejte pozor, aby nedošlo k poškození podpěrné desky
- zapojte elektrické připojovací kabely do plánu
- přiložte čelní panel a upevněte ho do správné polohy


Poznámka:

- pokud je skříňka spínače s klíčem upevněna k podpěře sloupku (CSS), nepoužívejte při instalaci kryt pro zapuštěnou montáž

TECHNICKÉ PARAMETRY:

stupeň ochrany: IP54
hodnota el. proudu: 1A
hodnota el. napětí: 24V

Schéma zapojení systému SET





CAME
CANCELLI AUTOMATICI


SERIE R

BEZPEČNOSTNÍ FOTOBUŇKA



Documentazione
Tecnica
S11
rev. 2.0
08/2002
© CAME
CANCELLI
AUTOMATICI
119RS11

DIR




Popis montáže

Instalaci je nutno provádět ve výšce cca do 30 cm.

Kabely rozvedte až k instalacnímu místu. Pokud se použije vsazovací montážní krabička (5), je nutno předem vytvořit otvor, do kterého se krabička zapustí a přiměřeným způsobem upevní.

Potom krabičku obvodu (1) připevněte pomocí dodávaných šroubů (a to buď na ocelovou stěnu nebo na montážní krabičku), nebo použijte vhodné hmoždinky (pro cihlové stěny).

Provedte potřebné propojení (viz zadní strana) a nakonec namontujte infračervené stínění (3).




- 1) Krabička pro optoelektronický obvod
- 2) Optoelektronický obvod
- 3) Kryt s vestaveným infračerveným stíněním
- 4) Upevňovací šrouby krytu
- 5) Vsazovací montážní krabička


Technické údaje

Fotočlánek, který nevyžaduje speciální nastavování.


- napájení: 24 V AC/DC
- proud: 40 mA
- zatížení kontaktů relé: 1A max. při 24 V
- provozní teplota: -20°C až +70°C
- materiál: krabičky z ABS / kryt z polykarbonátu
- rozměry: 46 x 108 mm, hloubka 23 mm
- (zapustitelná část: 45 mm, hloubka 45 mm)
- krytí: IP54, podle normy UNI 8612




DIR 2PÁRY




DIR 1PÁR



DIR + DOC




DIR 2PÁRY + ČÁSTEČNÉ ZASTAVENÍ





Minimální množství
doplňků pro zajištění
bezpečnosti posuvné brány



TECHNICKÉ INFORMACE

Typ	Vysílač IP54	Přijímač IP54
Stupeň ochrany		
Napájecí napětí	6V (4 ks baterie 1,5 AAA)	24V A.C./D.C. 50-60 Hz
Odběr proudu	70µA	48mA
Materiál	ABS	ABS





SERIE TOP

DÁLKOVÝ OVLADAČ



NALADĚNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE TOP-862(864)NA

Ke zmáčknutému tlačítku CH 1 na řídící jednotce přiložím dálkový ovladač TOP-862(864)NA a zmáčknu tlačítko dálkového ovladače, kterým chci ovládat dané zařízení. Obě tlačítka, a to jak CH 1 tak dálkového ovladače TOP-862(864)NA držím zmáčknutá zároveň cca 4 sekundy. Poté tlačítka pustím a dálkový ovladač je naladěn.

PŘILADĚNÍ DALŠÍHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE TOP-862(864)NA

Na dálkovém ovladači, který chci přiladit zmáčknu obě tlačítka najednou. Dioda problikává pomalu a výrazně červeně. Cca po 10 sekundách začne dioda problikávat rychle a méně výrazně. V tu chvíli pustím obě tlačítka a krátce zmáčknu pouze to tlačítko, jako na dálkovém ovladači již naladěném. Dioda se rozsvítí trvale červeně. Tlačítko pustím. Dioda stále svítí. Poté přiložím již naladěný dálkový ovladač k zadní části ovladače, který ladím (červená dioda musí stále trvale svítit) a zmáčknu tlačítko naladěného dálkového ovladače, kterým už dané zařízení ovládám. Nato by se musí rozblížit červená dioda laděného dálkového ovladače, která dosud svítila trvale a tím bude druhý dálkový ovladač naladěn. Tento postup opakujeme i při ladění dalších kanálů a dálkových ovladačů.



SERIE RADIO



EXTERNÍ PŘIJÍMAČ - DVOUKANÁLOVÝ (868,30 MHz)





RE862

Technická dokumentace
U71
rev. 0.1
10/2007
© CAME
CANCELLI AUTOMATICI
119RU71

Pracuje s vysílačkami Came řady TOP 868,30 MHz.



Oba kanály pracují normálně v „monostabilním“ režimu, ale pro druhý kanál může být zvolen „bistabilní“ (sainaci) režim.



PROGRAMOVÁNÍ RÁDIOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Kodifikujte vysílačku (viz pokyny na obalu vysílačky).
- Zapněte přijímač.
- Držte stisknuté tlačítko pro ukládání kódu do paměti (Obr. 1: signalizační dioda bude blíkat) a stisknutím jakéhokoli tlačítka vysílačky odeslete kód (Obr. 2: signalizační dioda zůstane svítit, čímž je indikováno uložení kódu do paměti).


Proveďte stejný postup i pro další tlačítko pro ukládání kódu do paměti.

Poznámka: Musí-li dojít ke změně kódu, zopakujte výše popsáný postup.

Aktivace rádiového příkazu

Anténa



Připojte k příslušným svorkám vodič antény RG58.



Vysokofrekvenční karta

Pouze pro karty, které jsou v tabulce zvýrazněny:


- Podle řady používaných vysílačů umístěte propojku jako na uvedeném nákresu.



Frekvence / MHz	Vysokofrekvenční karta	Typ vysílaček
FM 26.995	AF130	TFM
FM 30.900	AF150	TFM
AM 26.995	AF26	TOP
AM 30.900	AF30	TOP
AM 433.92	AF43S / AF43SM	TAM / TOP
AM 433.92	AF43SR	ATOMO
AM 40.685	AF40	TOUCH

Připojujte vysokofrekvenční kartu k elektronické kartě PO
ODPOJENÍ NAPÁJCÍHO NAPĚTÍ
(a po odpojení všechn baterií).


Poznámka: Je-li elektronická karta pod proudem, způsobí nabuzení vysokofrekvenční karty.



Vysílače




Viz informace na obalu
vysokofrekvenční karty AF43SR




Ukládání do paměti


Držte stisknuté tlačítko **PROG** na elektronické kartě. Dioda bude blikat.



Stiskněte tlačítko vysílače, aby došlo k uložení signálu do paměti. Dioda zůstane svítit, címž je indikováno uložení signálu do paměti.




Výstražná dioda



SEZNAM VAROVÁNÍ KONTROLNÝCH DIOD PŘÍKAZOVÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ:

- «**PROG**» Červená dioda. Běžně nesvítí.
Je-li aktivován vysílač, dioda svítí nebo blíká.
- «**PWR**» Zelená dioda. Běžně svítí.
Indikuje řádné napájení karty.
- «**1**» Žlutá dioda. Běžně nesvítí.
Upozorňuje na aktivaci tlačítka DOČASNÉ ZASTAVENÍ.
- «**C1**» Žlutá dioda. Běžně nesvítí.
Upozorňuje na situaci, kdy se mezi fotobuňkami nachází překážky (jsou-li v režimu OTEVÍRÁNÍ BĚHEM ZAVÍRÁNÍ).
- «**C3**» Žlutá dioda. Běžně nesvítí.
Upozorňuje na situaci, kdy se mezi fotobuňkami nachází překážky (jsou-li v režimu DOČASNÉ ZASTAVENÍ).
- «**C6**» Žlutá dioda. Běžně nesvítí.
Upozorňuje na situaci, kdy jsou kontaktní hranou detekovány překážky (je-li v režimu OTEVÍRÁNÍ BĚHEM ZAVÍRÁNÍ).
- «**C7**» Žlutá dioda. Běžně nesvítí.
Upozorňuje na situaci, kdy jsou kontaktní hranou detekovány překážky (je-li v režimu ZAVÍRÁNÍ BĚHEM OTEVÍRÁNÍ).

Nastavení





NASTAVENÍ REGULÁTORŮ:

- «**A.C.T.**» Nastavuje dobu, po kterou je brána otevřena. Jakmile tato doba uplyne, bude zahájeno automatické zavírání. Tato doba může být nastavena v rozmezí od 1 do 150 sekund.
- «**PAR.OP.**» Nastavuje částečné otevření brány. Stisknutím tlačítka pro částečné otevření brány připojenému ke svorkám 2-3P se brána otevírá v závislosti na délce brány.
- «**SLOW S.**» Nastavuje amperometrickou citlivost, která reguluje sílu generovanou motorem během zpomalování. Překročí-li síla nastavenou hodnotu, systém bude reagovat na tuto situaci změnou směru pohybu.
- «**RUN S.**» Nastavuje amperometrickou citlivost, která reguluje sílu generovanou motorem během pohybu. Překročí-li síla nastavenou hodnotu, systém bude reagovat na tuto situaci změnou směru pohybu.
- «**SLOW V.**» Nastavuje rychlosť zpomalení během konečné fáze otevřívání a zavírání brány.
- «**RUN V.**» Nastavuje rychlosť pohybu během otevřívání a zavírání brány.

Dvoupolohový přepínač funkcí

Výchozí nastavení




- 1 ON - **Automatické zavírání** - Časový spínač automatického zavírání je aktivován, jakmile brána dosáhne koncové polohy pro otevírání. Tato doba je nastavitelná a v každém případě je podmíněna aktivací jakéhokoli bezpečnostního zařízení. Není aktivována po úplném zastavení brány v rizikové situaci nebo během výpadku proudu.
- 2 ON - Funkce „**Otevřít - zastavit - zavřít - zastavit**“ je ovládána tlačítkem [2-7] a vysílačem (který je opatřen vysokofrekvenční kartou).
- 2 OFF - Funkce „**Otevřít - zavřít**“ je ovládána tlačítkem [2-7] a vysílačem (který je opatřen vysokofrekvenční kartou).
- 3 ON - Funkce „**Pouze otevřít**“ je ovládána vysílačem (který je opatřen vysokofrekvenční kartou).
- 4 ON - **Blikání světla před otevíráním a zavíráním brány** - Následuje po příkazu pro otevírání a zavírání brány. Blikající světlo je připojeno ke svorkám [10-E1] a bliká 5 sekund před zahájením pohybu.
- 5 ON - **Detekce překážky** - Je-li zastaven motor (brána je zavřena nebo po příkazu k úplnému zastavení) zabraňuje jakémukoli pohybu, detekují-li bezpečnostní zařízení, jako jsou fotobuňky, jakékoli překážky.
- 6 ON - **Přítomnost obsluhy** - Brána provádí funkci, je-li stisknuto tlačítko (tlačítko pro otevírání 2-3P, a tlačítko pro zavírání).
- 7 ON - **Bezpečnostní test funkce fotobuněk** - Po každém příkazu pro otevírání nebo zavírání brány umožňuje provádění kontroly účinnosti jakéhokoli bezpečnostního zařízení (například fotobuněk).
- 8 OFF - **Úplné zastavení** - Tato funkce zastaví bránu a potom vyřadí funkci automatické zavírání. Chcete-li opět obnovit pohyb brány, stiskněte tlačítko na klávesnici nebo použijte vysílač. Připojte bezpečnostní zařízení ke svorkám [1-2]. Není-li používáno, nastavte dvoupolohový spínač funkce do polohy ON (zapnuto).
- 9 OFF - **Otevírání během zavírání** - Detekují-li fotobuňky během zavírání brány jakoukoli překážku, dojde ke změně směru pohybu brány a brána se zcela otevře. Připojte bezpečnostní zařízení ke svorkám [2-C1]. Není-li používáno, nastavte dvoupolohový spínač funkce do polohy ON (zapnuto).
- 10 OFF - **Dočasné zastavení** - Je-li bezpečnostním zařízením detekována překážka, brána se zastaví. Jakmile bude překážka odstraněna, brána zůstane zastavena nebo se v případě aktivace automatického zavírání začne zavírat. Připojte bezpečnostní zařízení ke svorkám [2-C3]. Není-li používáno, nastavte dvoupolohový spínač funkce do polohy ON (zapnuto).

Bezpečnostní pokyny

Důležité bezpečnostní pokyny

Tento výrobek musí být používán pouze pro určené účely. Jakékoli jiné použití je nesprávné a potenciálně nebezpečné. Výrobce nemůže zodpovídat za žádné škody způsobené nesprávným použitím výrobku. Nepracujte v blízkosti závěsů a dalších pohyblivých mechanických dílů. Je-li pohonná jednotka v činnosti, nezdržujte se v prostoru zavírání a otevírání křídel vrat. Nepokoušejte se působit silou proti pohonné jednotce, protože by mohlo dojít k potenciálně nebezpečným situacím.



Nedovolte dětem, aby si hrály nebo se zdržovaly v prostoru zavírání a otevírání brány. Dálkový ovladač a jakékoli jiné ovládací zařízení ukládejte mimo dosah dětí, aby nemohlo dojít k neúmyslné aktivaci pohonu. V případě neobvyklé činnosti pohonné jednotky přestaňte používat.



Nebezpečí vážného poranění rukou



Nebezpečí! Vysoké napětí



Nebezpečí vážného poranění nohou






Neprocházet během činnosti

Legenda k mechanickým rizikům způsobeným pohybem

V souladu se směrnicí o strojních zařízeních platí následující definice:

- Nebezpečné zóny. Je každá oblast uvnitř a nebo v blízkosti strojního zařízení, kde přítomnost osoby ohrožuje jeho zdraví a bezpečnost.
- Ohrožená osoba. Je každá osoba, která se nachází zcela nebo z části v nebezpečné zóně.

	STŘIH
	VTAŽENÍ
	ŘEZ

	DRCENÍ
	NÁRAZ
	ZACHYCENÍ

Náraz a otlak hlavní zavírací hranou - stříh mezi křídlem a pevnou částí


Pokud je křídlo 2 do max. vzdálenosti $A=100$ mm od pevné části 3 (např. zídky, oplocení, atd.), musí být dojezdová vzdálenost min. $C=200$ mm

Pokud je křídlo 2 ve vzdálenosti více jak $A=100$ mm od pevné části 3 (např. zídky, oplocení, atd.), musí být dojezdová vzdálenost min. $C=500$ mm

Posuvné křídlo brány 2 a pevná část 3 musí být bez otvorů, nebo tyto otvory musí být zakryty sítí 5, kde vazba závisí na vzdálenosti mezi křídlem 2 a pevnou částí 3.

do $A=120$ mm - velikost vazby sítě do 18,5mm
do $A=300$ mm - velikost vazby sítě do 29mm
do $A=500$ mm - velikost vazby sítě do 44mm
do $A=850$ mm - velikost vazby sítě 44mm a více

Nebo nainstalovat bezpečnostní zařízení v souladu s normou EN 12978 (např. bezpečnostní DF lištu). Dále odstranit nebo opatřit ochrannou ostré hrany, držadla, výčnívacích částí atd. (např. pomocí krytů nebo pryžové lišty)



Analýza rizik a volba řešení

Změřit zavírací sílu (s pomocí vhodného nástroje vyžadovaného normou EN 12445), jak je naznačeno na obrázku.

Ověřit, zda hodnoty naměřené s pomocí měřicího přístroje jsou nižší než hodnoty uvedené v grafu.

Měření provést třikrát v délkách 50, 300 a 500mm a ve výšce 50mm.

V grafu jsou maximální hodnoty dynamické provozní, statické a zbytkové síly uvedeny ve srovnání s různými pozicemi křídla.


Pokud jde o měřená místa ($D = 50, 300$ a 500 mm) je maximální dovolená hodnota dynamické síly 400 N.

Jestliže jsou hodnoty síly vyšší, nutno nainstalovat bezpečnostní prvky v souladu s normou EN 12978 (např. bezpečnostní DF lišta) a měření provést znovu.

Snížení dynamické síly lze dosáhnout například snížením rychlostí křídla nebo použitím pryží lemované hrany s vysokou pružnou smykovou deformací.

Aby se zabránilo nárazu posuvného křídla na osobu (nebo vozidlo) je nutno nainstalovat bezpečnostní fotobuňky do výšky 200 až 300 mm.


V případě rizika nárazu při zavírání posuvného křídla (přítomnost dětí bez dozoru atd.) je nutno nainstalovat navíc bezpečnostní fotobuňky také uvnitř.





BX 243

Motory typu BX243 se používají pro otevírání privátních posuvných bran. Jejich konstrukce je stanovena dle norem Evropské unie a splňuje přísná bezpečnostní kritéria.



Otevřete dvířka dodaným klíčem a otočte žlutou páku směrem ven. Brána je nyní uvolněna. Pro návrat pohonu do normálního stavu otočte páku zpět do původní polohy a zavřete dvířka.

Výpadek proudu

Při výpadku proudu jsou křídla brány uzamčena díky samosvorné převodovce v servomotoru. Odblokování křídla brány provedeme změnou polohy klíčku odblokovacího zařízení (obr. 1). Potom můžeme bránovými křídly pohybovat manuálně. Při opětovném připojení proudu do sítě vrátíme klíček odblokovacího zařízení do původní polohy. Potom můžeme bránu používat na dálkové ovládání.

Obdobným způsobem se postupuje při poruše servomotoru, či dálkového ovládání.

Porucha servomotoru

- 1.Nejprve se přesvědčíme, zda-li není překážka mezi fotobuňkami.
- 2.Zkontrolujeme, zda-li není vypnutý jistič přívodu 230V (rozvodná skříň).
- 3.Při nefunkčnosti dálkového ovladače je nutné vyměnit baterii.,
přestože ovladač vydává světelný signál.
- 4.V případě, že po provedení těchto 3 zákroků servomotor nereaguje,
je nutné volat odbornou firmu, která prováděla montáž.

Pravidelná údržba


 Úkony pravidelné údržby prováděné uživatelem jsou následující: čištění průhledných krytů fotobuněk, kontrola správné funkce bezpečnostních zařízení, odstraňování případných překážek.

Doporučujeme kontrolovat stav mazání a dotažení kotevních šroubů pohonné jednotky.

- Při kontrole účinnosti bezpečnostních zařízení umístěte během zavírání brány před fotobuňku nějaký předmět. Změní-li pohonná jednotka směr pohybu nebo dojde-li k jejímu zastavení, fotobuňky pracují správně.

Toto je jediný úkon údržby, který lze provádět s připojeným napájením.

- Před prováděním jakéhokoli úkonu odpojte pohonnou jednotku od napájecího napětí, abyste zabránili nehodám způsobeným pohybem brány.
- Čistěte fotobuňky hadříkem navlhčeným vodou. Nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné chemikálie, které by mohly zařízení zničit.
- Dojde-li k neobvyklým vibracím nebo bude-li slyšet skřípání, namažte místa uvedená na nákresu vhodným mazivem.



- Ujistěte se, zda v dráze paprsku fotobuněk nerostou žádné rostliny a zda do dráhy pohybující se brány nezasahují žádné překážky.

Poruchy a jejich odstranění

PORUCHY	MOŽNÉ PŘÍČINY	KONTROLY A ODSTRANĚNÍ
Brána se neotevírá ani nezavírá	<ul style="list-style-type: none"> • Systém není napájen • Motor je odpojen • Baterie ve vysílači jsou vybité • Vysílač je nefunkční • Tlačítko Stop je zaneseno nebo poškozeno • Tlačítko otevírání/zavírání nebo spínací skříňka mají slepené kontakty • Fotobuňky v režimu dočasné zastavení 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte napájení systému • Volejte servisní středisko • Vyměňte baterie • Volejte servisní středisko • Volejte servisní středisko • Volejte servisní středisko • Volejte servisní středisko
Brána se otevírá, ale nelze ji zavřít	<ul style="list-style-type: none"> • Fotobuňky jsou sepnuty • Kontaktní hrana aktivována 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte čistotu a funkčnost fotobuněk • Volejte servisní středisko
Brána se zavírá, ale nelze ji otevřít	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktní hrana aktivována 	<ul style="list-style-type: none"> • Volejte servisní středisko
Blikající světlo nepracuje	<ul style="list-style-type: none"> • Spálená žárovka 	<ul style="list-style-type: none"> • Volejte servisní středisko

Záznamy pravidelné údržby pro koncového uživatele (každých 6 měsíců)

Datum	Poznámky	Podpis

Mimořádní údržba

 Následující tabulka slouží pro záznamy každé mimořádné údržby, opravy nebo úpravy provedené specializovanou firmou.
Poznámka: Každý úkon mimořádné údržby musí být prováděn specializovaným technikem.

Záznamy o mimořádné údržbě

Razítko technika	Jméno pracovníka:
	Datum prováděné práce
	Podpis technika
	Podpis osoby, která vyžaduje provedení úkonu
	Prováděná práce.....
Razítko technika	Jméno pracovníka:
	Datum prováděné práce
	Podpis technika
	Podpis osoby, která vyžaduje provedení úkonu
	Prováděná práce.....
Razítko technika	Jméno pracovníka:
	Datum prováděné práce
	Podpis technika
	Podpis osoby, která vyžaduje provedení úkonu
	Prováděná práce.....

Razítka technika	Jméno pracovníka:
	Datum prováděné práce
	Podpis technika
	Podpis osoby, která vyžaduje provedení úkonu
Prováděná práce.....	
Razítka technika	Jméno pracovníka:
	Datum prováděné práce
	Podpis technika
	Podpis osoby, která vyžaduje provedení úkonu
Prováděná práce.....	

Likvidace

 Společnost CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. používá ve svých výrobních závodech systém pro ochranu životního prostředí certifikovaný normou UNI EN ISO 14001, címž zajišťuje ochranu životního prostředí.

Žádáme vás, abyste dodržovali předpisy týkající se ochrany životního prostředí, protože společnost CAME považuje tuto ochranu za jeden ze základních bodů svých obchodních strategií. Při provádění likvidace proto jednoduše dodržujte následující pokyny:

LIKVIDACE BALICÍCH MATERIÁLŮ

Balicí materiály (kartóny, plasty atd.) jsou pevné odpady a jejich likvidace by neměla způsobovat zvláštní potíže. Při likvidaci proveďte jednoduše jejich roztržení, aby mohly být recyklovány.

Před prováděním této likvidace je vždy vhodné zkонтrolovat příslušná legislativní nařízení.

NEVYHAZUJTE TYTO MATERIÁLY MIMO URČENÁ MÍSTA!

LIKVIDACE VÝROBKU

Naše výrobky jsou vyrobeny z různých materiálů. Většina z nich (hliník, plasty, železo, elektrické kabely) může být považována za pevné průmyslový odpad. Tyto materiály mohou být běžně recyklovány.

Ostatní komponenty (elektrické desky, baterie dálkového ovládání atd.) mohou obsahovat nebezpečný odpad.

Musí být proto z výrobku vyjmuty a musí být likvidovány ve specializovaných firmách, které se zabývají likvidací nebezpečných odpadů.

Před prováděním likvidace vždy zkонтrolujte platná nařízení týkající se likvidace nebezpečných odpadů.

NEVYHAZUJTE TYTO MATERIÁLY MIMO URČENÁ MÍSTA!

Prohlášení o shodě

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle přílohy II B normy 98/37/EC pro strojní zařízení



 CAME Cancelli Automatici S.p.A.
via Martiri della Liberta, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
tel (+39) 0422 4940 - fax (+39) 0422 4941
internet: www.came.it - e-mail: info@came.it

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte výše uvedené zařízení před úplným dokončením montáže.
Vyrobeno zcela v souladu se směrnici 98/37/EC pro strojní zařízení.

na vlastní zodpovědnost prohlašuje, že níže uvedená zařízení pro automatická garážová vrata a brány:

BX-243

... splňuje požadavky platných zákonů souvisejících se směnicemi EU a s následujícími platnými normami.

98/37/CE - 98/79/CE SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
98/336/CEE - 92/31/CEE SMĚRNICE ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY
73/23/CEE - 93/68/CE SMĚRNICE PRO NÍZKÁ NAPĚTÍ
89/106/CEE SMĚRNICE PRO STAVEBNÍ VYROBKY

GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Pan Andrea Menuzzo

EN 13241-1 EN 12635 EN 61000-6-2
EN 12453 EN 12978 EN 61000-6-3
EN 12445 EN 60335-1 EN 60204-1

Referenční kód pro vyžádání ověřené kopie originálu: **DDF BI EN B001b**



Záruční list

Poskytujeme uživateli záruku na produkt v délce 24 měsíců (2 roky) od data nákupu, ve shodě se současnými standardy na ochranu spotřebitele (evropská směrnice 1999/44/EC), zahrnující odstranění reklamovaných vad opravou nebo výměnou použitých dílů, které nesplňují podstatné požadavky v důsledku vad vzniklých ve výrobním procesu, zahrnující veškeré výdaje vztažené k výměně produktu (servis, doprava...). Prodejci produktů Came jsou přímo zodpovědní svým koncovým uživatelům a vůči nim musí být také uplatňována záruka na produkt.

Koncový uživatel musí informovat příslušného prodejce o každé své aktivitě pro uplatnění zmíněných nároků. Koncový uživatel musí také informovat příslušného prodejce o vadách a nedostatkách produktu ve lhůtě 2 měsíce od data zjištění. Záruky pozbývá účinnosti, pokud koncový uživatel neoznámí vadu při splnění uvedených podmínek.

Nároky vyplývající ze záruky neanulují ani nesnižují objem objednávek od klienta ani neovlivňují pojistné náhrady vztažené na naše produkty.
Naše záruka zaniká, pokud reklamovaný produkt byl neodborně modifikován či upravován.

Výrobek :

Výrobní číslo :

Zákazník :

Adresa :

Datum záruky od :

Datum záruky do :

Dodavatel :

Razítko a podpis :



Produkty Came jsou zkonstruovány
a vyrobeny kompletně v Itálii.



Came Cancelli Automatici je společností
certifikovanou dle ISO 9001:2000 pro výrobní
procesy a dle ISO 14001 pro procesy ochrany
životního prostředí.



Evidenční list dodavatele

Výrobek :

Výrobní číslo :

Zákazník :

Adresa :

Datum záruky od :

Jméno a podpis technika :

Podpis a (razítko) zákazníka:

záruky do :



Produkty Came jsou zkonstruovány
a vyrobeny kompletně v Itálii.



Came Cancelli Automatici je společností
certifikovanou dle ISO 9001:2000 pro výrobní
procesy a dle ISO 14001 pro procesy ochrany
životního prostředí.

